


# 取扱い説明書

デュプロ DP-F520 / DP-F550 / DP-F620 / DP-F650 / DP-F820 / DP-F850 機用

本品をご使用の際は、【消耗品情報入力画面】に適切な設定を入力してください。

本品を印刷機にセットすると右図のような画面が表示されます。


前カバーを開閉して、以下にそって設定入力下さい。




インクの情報が読み取れませんでした  
前カバーを開けて  
インクバックを確認してください

## ① インク容量設定

「OK」をタッチします。




\* インク容量設定後、  
右図のような画面が表示された時  
「1000ml」をタッチします。




表示されなかった時は、②よりお進みください。

## ② インク消費期限情報

i) 「OK」を  
タッチします。




ii) 「OK」を  
タッチします。



## ③ インク特性情報

「OK」をタッチします。



以下のような操作を行った場合は、再度入力が必要になります。

- ・電源スイッチを『OFF』にし、再度『ON』にした時。
- ・インク交換時などインクを機械から取り出し、再度装着した時。
- ・リセットボタンを押した時。
- ・省エネモード「省電力優先」設定時の復帰後。(『復帰時間優先』設定時は再入力の必要はありません。)

本品ご使用時は使用毎に電源を ON/OFF せず、  
基本画面の設定ボタン ( **設定** ) → 省エネモード 『復帰時間優先』設定  
でのご使用をおすすめします。

上記設定でご使用頂けますと、  
電源をOFF又はインク交換(再セット)するまでは再入力の必要無くご使用頂けます。

## ④ 印刷濃度の設定

印刷濃度の設定を確認し、  
「OK」をタッチします。




## ⑤ ファインスタート設定画面

「OFF」をタッチします。



## ⑥ インク色設定

i) 「OK」を  
タッチします。



ii) ご使用になる  
色を選択し、  
タッチします。



## 設定完了

基本画面に戻ります。

完了です！  
従来通りにご使用ください。

